外付け**デバイス** ユーザ ガイド © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期してよりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2008 年 4 月

製品番号: 486477-291

#### 製品についての注意事項

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

# 目次

1 USB テハイスの使用	
USB デバイスの接続	
USB デバイスの接続 USB デバイスの取り外し	2
USB レガシー サポートの使用	2
2 外付けドライブの使用	
別売の外付けデバイスの使用	3
別売の外付けマルチベイまたは外付けマルチベイ II の使用	4
3 別売の外付けオプティカル ドライブの使用(一部のモデルのみ)	
オプティカル ディスクの挿入(CD または DVD)	6
オプティカル ディスク(CD または DVD)の取り出し	7
ディスク トレイが開く場合	7
ディスク トレイが開かない場合	8
索引	
※ 匀	

### 1 USB デバイスの使用

USB(Universal Serial Bus)は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキャナ、ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェア インタフェースです。

USB デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。


モデルによって、コンピュータには最大3つのUSBコネクタがあり、USB1.0、USB1.1、およびUSB2.0の各デバイスに対応しています。USBハブには、コンピュータで使用できるUSBコネクタが装備されています。

#### USB デバイスの接続

△ 注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの接続時に必要以上の力を加えないでください。

USB デバイスをコンピュータに接続するには、以下の操作を行います。

▲ デバイスの USB ケーブルを USB コネクタに接続します。



営 注記: コンピュータに取り付けられている USB デバイスを表示するには、[Computer] (コンピュータ) →[View] (表示) の順に選択します。[Status] (ステータス) の下を参照して、取り付けられている USB デバイスの一覧を確認します。

#### USB デバイスの取り外し

△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、USB デバイスを取り出す前にデバイスにアクセスしていないことを確認してください。

注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないでください。

USB デバイスの取り外しの詳細な手順については、デバイスに付属の説明書等を参照してください。

#### USB レガシー サポートの使用

USB レガシー サポート (初期設定で有効に設定されています) を使用すると、以下のことができます。

- コンピュータの起動時、または MS-DOS ベースのプログラムやユーティリティでの、コンピュータの USB コネクタに接続された USB キーボード、マウス、またはハブの使用
- 別売の外付けマルチベイまたは別売の USB 起動可能デバイスからの起動または再起動

USB レガシー サポートは出荷時の設定で有効になっています。USB レガシー サポートを無効または 有効にするには、以下の手順で操作します。

- 1. コンピュータの電源を入れるか再起動し、画面の左下隅に[F10=ROM Based Setup]メッセージが表示されている間に f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 2. 矢印キーを使用して[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) →[Device Configurations] (デバイス構成)]の順に選択し、enter キーを押します。
- 3. 矢印キーを使用して USB レガシー サポートを有効または無効にし、f10 キーを押します。
- 4. 設定を変更して[Computer Setup]を終了するには、矢印キーを使用して[File](ファイル)→[Save Changes and Exit](設定を保存して終了)の順に選択してから、画面の説明に沿って操作します。

設定は、コンピュータを再起動したときに有効になります。

### 2 外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使うと、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場所が拡大されます。USB ドライブを追加するには、コンピュータの USB コネクタに接続します。

② 注記: HP の外付け USB オプティカル ドライブを、コンピュータの左側面にある電源供給機能付き USB コネクタに接続する必要があります。

USB ドライブには、以下の種類があります。

- 1.44 MB フロッピー ディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール(アダプタを装着したハードドライブ)
- DVD-ROM ドライブ
- DVD-ROM/CD-RW コンボ ドライブ
- DVD+RW および CD-RW コンボ ドライブ
- DVD±RW/CD-RW マルチ ドライブ
- マルチベイ デバイス

#### 別売の外付けデバイスの使用

② **注記**: 必要なソフトウェアやドライバ、および使用するコンピュータのコネクタの種類について詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。

外付けデバイスをコンピュータに接続するには、以下の手順で操作します。

- △ **注意**: 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れ、電源 コードが抜けていることを確認してください。
  - 1. デバイスをコンピュータに接続します。
  - 2. 電源付きデバイスを接続する場合は、接地した電源コンセントにデバイスの電源コードを差し込みます。
  - 3. デバイスの電源を入れます。

電源付きでない外付けデバイスを取り外すには、デバイスの電源を切った後、コンピュータからデバイスを取り外します。電源付き外付けデバイスを取り外すには、デバイスの電源を切った後にコンピュータからデバイスを取り外し、電源コードを抜きます。

#### 別売の外付けマルチベイまたは外付けマルチベイ॥の使用

外付けマルチベイまたはマルチベイ II をコンピュータの USB コネクタに接続して、マルチベイおよびマルチベイ II デバイスを使用できます。コンピュータの左側面に、電源供給機能付き USB コネクタが 1 つあります。このコネクタに電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、外付けマルチベイに電源を供給できます。外付けマルチベイをコンピュータの他の USB コネクタに接続する場合は、マルチベイに外部電源を接続する必要があります。

外付けマルチベイについて詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照してください。

## 3 別売の外付けオプティカル ドライブの使 用(一部のモデルのみ)

外付けオプティカル ドライブをコンピュータの USB コネクタに接続して、オプティカル ディスク (CD および DVD) を使用できます。コンピュータの左側面に、電源供給機能付き USB コネクタが 1 つあります。このコネクタに電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、外付けオプティカル ドライブに電源を供給できます。外付けオプティカル ドライブをコンピュータの他の USB コネクタに接続する場合は、マルチベイに外部電源を接続する必要があります。

DVD-ROM ドライブなどの外付けオプティカル ドライブは、オプティカル ディスク (CD および DVD) に対応しています。これらのディスクでは、情報を保存または転送したり、オーディオ ファイルや動画ファイルを再生したりします。DVD の方が、CD より大きい容量を扱うことができます。

以下の表に示すように、すべてのオプティカル ドライブでオプティカル ディスクからの読み取りが可能で、モデルによっては書き込みも可能です。

オプティカル ドライブ の種類	CD および DVD-ROM ディスクからの読み取 り		DVD±RW ディスクへ の書き込み	DVD+R DL ディスクへ の書き込み
DVD-ROM/CD-RW コ ンボ ドライブ	可	可	不可	不可
DVD±RW(2 層記録 対応)	可	可	可	可

**注記**: ここに示すオプティカル ドライブによっては、お使いのコンピュータでサポートされていない場合もあります。サポートされているオプティカル ドライブすべてが上記の一覧に記載されているわけではありません。

△ 注意: オーディオやビデオの劣化または再生機能の損失を防ぐため、CD や DVD の読み取りまたは書き込みをしているときにスリープまたはハイバネーションを開始しないでください。

データの損失を防ぐため、CD や DVD への書き込み時にスリープまたはハイバネーションを開始しないでください。

ディスクの再生中にスリープまたはハイバネーションを開始した場合、以下のことが発生します。

- 再生が中断する場合があります。
- 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表示されたら、[いいえ]をクリックします。
- CD または DVD を再起動し、オーディオまたはビデオの再生を再開しなければならない場合があります。

### オプティカル ディスクの挿入(CD または DVD)

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し出された状態にします。
- 3. トレイを引き出します(2)。
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転軸の上に置きます。
- 5. 確実に収まるまで、ディスクをゆっくり押し下げます (3)。



6. ディスクトレイを閉じます。

#### オプティカル ディスク (CD または DVD) の取り出し

ディスク トレイが正しく開くかどうかに応じて、ディスクを取り出す方法は2通りあります。

#### ディスク トレイが開く場合


- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押してディスク トレイを開き、トレ イをゆっくりと完全に引き出します(2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- ☆記: トレイが完全に開かない場合は、慎重にディスクを傾けて取り出してください。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

#### ディスク トレイが開かない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ (1) の端を差し込みます。
- 2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。
- 3. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。



4. ディスクトレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

```
フロッピー ディスク 3
C
CD
                     マルチベイ 4
 装着 6
 ドライブ 3,5
                   ハードドライブ、外付け 3
 取り出し 7
                   ハブ 1
D
DVD
                   フロッピー ディスク ドライブ 3
 装着 6
 ドライブ 3,5
取り出し 7
                   マルチベイ 4
USB コネクタ
 電源供給機能付き 3,4,5
 確認 1
USB デバイス
 説明 1
USB ハブ 1
USB レガシー サポート 2
オプティカル ディスク
 装着 6
 取り出し 7
オプティカル ドライブ 3,5
コネクタ
USB 1
外付けオプティカル ドライブ 5
外付けドライブ 3
ドライブ
 オプティカル 3,5
 外付け 3
 ハード 3
```